



Elektronik-Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad

KURZANLEITUNG / QUICK-MANUAL

VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG/
FULL-MANUAL:

Artikel-Nr./Item-No.: 843512

RF 2.4GHz, IP20, SKIII

RF-Fernbedienung geeignet für bis zu 8 Zonen

Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT

RF remote control suitable for up to 8 zones

Single/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT



Produkt-Eigenschaften / Product-Features:

Dieses Produkt arbeitet mit 2,4 GHz und kann für bis zu 8 unterschiedliche Zonen Helligkeit, ggf. Farbe, Farbtemperatur und Sättigung sowie Autoprogramme von RF-smart Leuchten steuern. / This product works with 2.4 GHz and can control brightness, if necessary color, color temperature and saturation as well as auto programs of RF-smart lights for up to 8 differently controllable zones.

Betriebsspannung / Working Voltage:	3V DC
(2x AAA Batterie nicht im Lieferumfang / Battery not included)	
Sendeleistung/Transmitting Power:	6dBm
Standby-Leistung/Standby Power:	15uA
Modulationsart / Modulation Method:	GFSK
Reichweite/Control Distance:	bis zu 30m / up to 30m
Maße / Dimensions:	153 x 47 x 19mm

Einlegen der Batterien / Install Battery:

HINWEIS: Sie benötigen 2 Stück AAA Batterien (nicht im Lieferumfang).
Öffnen Sie die rückseitige Batterieabdeckung und legen Sie die Batterien seitenrichtig ein.
NOTE: 2 pcs. AAA Battery needed (not included)
Open the back battery cover and insert the batteries the right way round.

Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Seite mit der Einkerbung vorsichtig um die Oberflächen nicht zu beschädigen / Carefully remove the battery cover on the notched side to avoid damaging the surfaces

Reinigen Sie die Fernbedienung nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln sondern nur mit Wasser und einem weichen Tuch, da dies zur Beschädigung der Oberflächen führen kann / Do not clean the remote control with aggressive cleaning agents but only with water and a soft cloth, as this can damage the surfaces.



Lieferung inkl.
Wandhalterung /
Wall mount
included

Schaltflächen-Übersicht / Button overview:

- Einstellen der Farbe (RGB) / Setting the color (RGB)
- Einstellen der Helligkeit (1-100%) / Setting the Brightness (1-100%)
- CCT/WW-CW Modus/mode: Farbtemperatur einstellen / Setting color-temp
RGB-Modus/mode: Farbsättigung einstellen / Setting saturation
- Einstellen des Weißlichtmodus / Setting the white-light-mode
- Auswählen der Automatikprogramme / Select the automatic programs
- Automatikprogramme "langsamer" / Automatic programs "slower"
Automatikprogramme "schneller" / Automatic programs "faster"
- 1-8: gewählte Zone einzeln auswählen / Ein-/Ausschalten
1-8: select selected zone individually / switch on/off
- ON/OFF: alle Zonen gleichzeitig einschalten/ausschalten
ON/OFF: turn on/off all zones simultaneously

Fernbedienung verbinden / Link Remote-Controller

Damit Sie ein RF-smart Licht steuern können, muss dies zuerst mit der Fernbedienung verbunden werden / You can only control the light after linking it to the remote control

1. RF-Lernmodus aktivieren / activate Link-Mode:


Möglichkeit 1: Drücken Sie kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt) / Option 1: Short-press the "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)

Möglichkeit 2: Dimmer 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten / Option 2: Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again.



2. Fernbedienung verbinden / link remote-control:

Drücken Sie innerhalb von 3 Sek. 3x kurz die Taste "I" der gewünschten Zone der Fernbedienung (s. Abbildung). Bei einer erfolgreichen Kopplung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 3x langsam / Within 3 seconds, short-press the "I" button from the desired zone 3 times (see figure) on the remote-control. If pairing is successful, the connected light flashes slowly 3 times



Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 10 Sekunden erfolgreich war, beginnen Sie wieder bei Schritt 1 / If the process is not successful within 10 seconds, start again from step 1.

Fernbedienung trennen / Unlink Remote-Con.

Wenn Sie ein bereits verbundenes RF-smart Licht von der Fernbedienung trennen möchten, gehen Sie wie folgt vor / If you want to unlink a connected RF-smart light from remote-control, proceed as follows.



1.RF-Lernmodus aktivieren / activate Link-Mode:

Möglichkeit 1: Drücken Sie kurz die Taste "SET" am Dimmer (Kontrollleuchte blinkt) / Option 1: Short-press "SET" button on the dimmer once (indicator-light flashes)

Möglichkeit 2: Dimmer 10 Sek. vom Strom trennen und danach wieder einschalten / Option 2: Disconnect the dimmer from the power supply for 10 seconds and then switch it on again.

2.Fernbedienung trennen /Unlinkremote-control:

Drücken Sie innerhalb von 3 Sek. 5x kurz die Taste "I" der Zone auf der Fernbedienung, welcher das Leuchtmittel zugeordnet ist (siehe Abbildung). Bei einer erfolgreichen Trennung blinkt das angeschlossene Leuchtmittel 10x langsam / Within 3 seconds, short-press the "I" button of the zone on the remote control 5 times to which the lamp is assigned (see figure). If unpairing is successful, the connected light flashes slowly 10 times

Fehlerbehebung / Troubleshooting:

- Wenn die LED der Fernbedienung schnell blinkt, ersetzen Sie die Batterien.
- Bitte berühren Sie den Farbring innerhalb von 5 Sekunden nach dem einlegen der Batterien nicht, da dies die Empfindlichkeit beeinträchtigen kann. Bitte legen Sie ggf. die Batterien erneut ein, wenn der Farbring eine geringe Empfindlichkeit aufweist.
- Falls ihr RF-smart Licht nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert und sichergestellt ist, dass die Batterien in Ordnung sind, verbinden Sie das RF-smart Licht erneut
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht an Orten mit viel Metall oder starken elektromagnetischen Wellen, da dies die Reichweite beeinträchtigt.

- If the Remote control LED flashes quickly, replace the batteries.
- Please keep your finger off the touch ring when installing the batteries, to improve its sensitivity, and use the remote (3 seconds later) alter the batteries are installed. Please reinstall the batteries, if the touch ring is found low-sensitivity.
- If your RF-smart light no longer responds to the remote control and you are sure that the batteries are OK, reconnect the RF-smart light (link remote control)
- Do not use the remote control in places with a lot of metal or strong electrom. Waves as this affects the range.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner, Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:
<https://www.oxomi.com/p/3000483/eukonformitaetserklaerungen>



SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH declares that the radio-controlled electrical device mentioned in these instructions complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found on the following website:
<https://www.oxomi.com/p/3000483/eukonformitaetserklaerungen>



DEKOLIGHT
Elektronik-Vertriebs GmbH
Auf derHub 2
D-76307 Karlsbad
www.deko-light.com / deko@deko-light.com

17.06.2024

